




**Auswechseln der Nadel
bei den Systemen CDS 2
und CDS 3. Handgriffe
in Reihenfolge der Zah-
len und in Pfeilrichtung.
Neue Nadel fest ein-
drücken!**

**Stylus Replacement in
Cartridges CDS 2 and
CDS 3. Proceed in the
sequence of the num-
bers shown and in di-
rection of arrow. Press
right home when inser-
ting new stylus!**

**Remplacement de l'ai-
guille dans les cellules
CDS 2 et CDS 3. Enlever
suivant l'ordre chrono-
logique des nombres et
dans la direction de la
flèche. Introduire exac-
tement la nouvelle ai-
guille!**

**Cambio de las agujas
en las células CDS 2 y
CDS 3. Sacar la aguja
siguiendo el orden indi-
cado por los números
y en la dirección de la
flecha. Introducir la
nueva aguja exactamen-
te en su alojamiento!**

**Cambio della puntina
nei Sistema CDS 2 e
CDS 3. Procedere nell'
ordine dei numeri e nel
senso della freccia. In-
filare la nuova puntina,
premendo bene!**

V 94/1-100.000 - 14A-D18-68 - Tr.